

Temizlik ve Bakım Talimatları

Islak Hacim Zemin ve Duvar Kaplamaları

Zemin: Optima Multisafe, Granit Multisafe, iQ Optima 1,5 mm, Safetred Aqua, Aquarelle Floor

Duvar: Aquarelle Wall HFS, Aquarelle Wall, Wallgard

Haziran 2012

Genel Bilgi

- ❑ Zemin ve duvar kaplamalarınızı düzenli olarak temizleyiniz. Bu temizlik, belirli aralıklarda yapılan genel temizlikten daha hijyenik ve az maliyetlidir.
- ❑ Dozaj talimatlarına her zaman dikkatlice uyunuz.
- ❑ Zemine zarar vermesini engellemek için yere dökülen yağ/gres yağını hemen siliniz.
- ❑ Esnek zeminler, solvent kullanılırsa zarar görür.
- ❑ Siyah lastik tekerlekler ve lastikli ayaklar, zemin kaplamasının renginin değişmesine neden olabilir. Bütün sandalye ve masa ayaklarında kaliteli zemin koruyucularının olması gerekir. Keçe altlıklar, ticari iç mekanlarda tavsiye edilmemektedir. Sert plastik tercih edilir.
- ❑ Açık renkli zemin kaplamaları daha sık temizlenmelidir.

Kullanımdan önce

Nötr bir deterjanla (6/8 pH) ve kısa kıllı bir fırçayla temizleyiniz, ardından temiz suyla durulayınız.

ZEMİN BAKIMI

DUVARLARIN BAKIMI

Günlük/Haftalık Temizlik

Nötr deterjanla (6/8 pH) ıslak fırçalamadır.

Bir sünger ve temiz suyla basitçe siliniz.
Yumuşak kıllı bir fırça da kullanılabilir.

Uyarı: Aşındırıcı ped kullanmayınız.

ÖZELLİKLE MUTFAKTA YAĞ SIÇRAMASI VE BANYODA SABUN VE ŞAMPUAN ARTIĞINDAN KAYNAKLANAN LEKELERİN BİR AN ÖNCE TEMİZLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

Aylık Temizlik

Alkalin deterjanla (8/10 pH) ıslak fırçalamadır. (kısa kıllı).
Zaman zaman dezenfektan, yağ giderici ve/veya kireç çözücü malzemeler kullanmak gerekebilir.
Ardından temiz suyla durulayınız.

Bir fırçayla (yumuşak kıllı) ve ılık suda seyreltilmiş nötr deterjanla (6-8 pH) temizleyin. Temiz suyla durulayın.

Ayrıca, daha yüksek konsantrasyonda, suda seyreltilerek kullanılacak bir deterjan kullanılarak zaman zaman genel bir temizlik yapılmasını ve ardından temiz suyla durulanmasını tavsiye ederiz.

Buharlı Temizlik

Buharlı temizlik, uygun bir temizleme yöntemidir.
İdeal olarak, bölgeye bir temizlik malzemesi spreyi ile püskürtme yapınız, kirin çözülmesi için on dakika bekleyiniz, ardından buharlı temizlik ekipmanını kullanarak temizleyiniz. Gerekirse, temiz suyla durulayınız.

Belirli Lekeler

Sakız, tentürdiyot ve balmumu lekelerine derhal müdahale ediniz.
Temiz bir bezle az miktarda 90° alkol döküp lekenin ya yılmasını önlemek için hafifçe vurunuz, gerekirse işlemi tekrarlayınız.
Lekeleri çıkardıktan sonra daima temiz suyla iyice durulayınız.

Sorularınız varsa, daha fazla bilgi için lütfen Tarkett müşteri temsilcinizle iletişim kurunuz.
Yukarıdaki bilgiler yeni teknolojilere paralel olarak değiştirilebilir.

www.tarkett.com.tr



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE