

Temizlik ve Bakım Talimatları

iQ Homojen Vinil Zemin Kaplamaları

iQ NATURAL, iQ MEGALIT, iQ EMINENT, iQ GRANIT,
iQ OPTIMA, iQ GRANIT ACOUSTIC, iQ OPTIMA ACOUSTIC

Haziran 2012

Genel Bilgi

- ❑ Zemin kaplamalarınızı düzenli olarak temizleyiniz. Bu temizlik, belirli aralıklarda yapılan genel temizlikten daha hijyenik ve az maliyetlidir.
- ❑ Dozaj talimatlarına her zaman dikkatlice uyunuz.
- ❑ Zemine zarar vermesini engellemek için yere dökülen yağ/gres yağını hemen siliniz.
- ❑ Esnek zeminler, solvent kullanılırsa zarar görür.
- ❑ Siyah lastik tekerlekler ve lastikli ayakkarlar, zemin kaplamasının renginin değişmesine neden olabilir. Bütün sandalye ve masa ayaklarında kaliteli zemin koruyucularının olması gerekir. Keçe altlıklar, ticari iç mekanlarda tavsiye edilmemektedir. Sert plastik tercih edilir.
- ❑ Açık renkli zemin kaplamaları daha sık temizlenmelidir.

Koruyucu Bakım



Giriş paspası

Yerden temizlenmesi gereken kirin yaklaşık %80'i kapıdan içeri girmiştir. Bu kirin %90'ı etkin ve doğru boyutlarda seçilmiş paspas kullanımıyla önlenabilir. Kapıdan içeri giren kir azaldıkça, bakım gereksinimleri de azalır.

Günlük ve Düzenli Temizlik



Kuru paspaslama

Toz ve kiri, kuru ya da nemli olarak, mikrofiber ya da iplikli paspaslarla siliniz. Yumuşak telli uygun bir süpürge de kullanabilirsiniz.

YA DA

Hafif ıslatılmış paspasla silme

Yalnız su ile ya da deterjan ilave ederek paspas ile temizleyiniz. Suyun zeminin üzerinde kalmaması ya da ince bir tabaka bırakmaması önemlidir. Zemin, 15-20 saniye sonra hemen hemen kurumuş olmalıdır.



Makineyle temizlik

En iyi sonuca ulaşmak için zemini, orta sertlikte fırçalar ya da tercihen kırmızı pedlerle, fırçalayıcı ve kurutucudan oluşan kombine bir makineyle nazik bir şekilde temizleyiniz.

Temizlik kimyasalları: Eğer ıslak temizlik gerekiyorsa, nötr bir zemin temizlik malzemesi kullanınız. Banyolar, kireç ve sabun artıklarını çıkarmak için, pH değeri 3 ila 5 arasında olan asitli temizlik malzemeleriyle belirli aralıklarda temizlik gerektirebilir.

Dozaj talimatlarına her zaman dikkatlice uyunuz.



Leke çıkarma

Lekelere derhal müdahale ediniz. Lekeli bölgeleri elle, beyaz veya kırmızı bir naylon ped ve nötr deterjan (kir çözücüler kullanılmamalıdır) ile temizleyiniz. Lekenin dış kısmından merkeze doğru ilerleyerek temizleyiniz. Ardından temiz suyla durulayınız.

Periyodik Temizlik

ZEMİN KAPLAMASINI CİLALAMAK GEREKLİ DEĞİLDİR.



Kuru fırçalama

Kuru fırçalama, aşınmanın ve matlaşmanın gözle görülür hale gelmesinden itibaren zeminin yenilenmesi için en etkili yoldur. Zemine, makineyle temizlik yapıldıktan hemen sonra kuru fırçalama yapmak en iyisidir. Kuru fırçalama, yenilenen kirleri de azaltır. En iyi sonuca ulaşmak için, 500-1000 rpm ve kırmızı bir ped kullanınız. Hız ne kadar yüksekse, parlaklık da o kadar fazla olur.

Aşınma ve matlaşma düzeyine göre sık sık kuru fırçalama yapınız.

ÇOK FAZLA AŞINMA VE KİRLENME İÇİN



Makine fırçalayıcı + Islak elektrik süpürgesi + Kuru fırçalama

Temizlik malzemesini (pH değeri 10-11 olan oldukça güçlü bir temizlik malzemesi suya eklenir) zemine uygulayıp, 5-10 dakika içine işlemesine izin veriniz. Dayanıklı bir tek fırçalı makine ve kırmızı temizlik pediyle zemini temizleyiniz. Kirli suyu hemen elektrik süpürgesiyle çekiniz. Temiz suyla durulayınız. Zeminin kurumasını bekleyip ardından yukarıdaki talimatlara göre kuru fırçalama yapınız.



Yalnızca Tarkett iQ ürünleriyle elde edilebilen «Benzersiz Yüzey Yenileme Özelliği» zeminin, yalnızca kuru fırçalama ile orijinal görünümünü ve özelliklerini tamamen geri kazanmasını mümkün kılar.

Şantiye sonrası temizlik

İnşaat dönemi boyunca zemini her zaman kalın kağıt ya da elyaf levhayla koruyunuz. Şantiye bittikten sonra, başlangıç alan temizliğini tavsiye ederiz: inşaat tozunu ve yapışmayan kiri temizlemek için bölgeyi elektrik süpürgesiyle süpürün ya da nemli paspasla siliniz. Fırçalı ya da beyaz/sarı pedli kombine fırçalayıcı/ kurutucu, geniş alanları etkili bir biçimde temizler. Düşük pH değerli (3-5) bir deterjan kullanınız.